

## MON MÉMO SÉCURITÉ




**PETIT MÉMO  
SUR LA SÉCURITÉ  
ET LES INSTALLATIONS  
ÉLECTRIQUES**

18. Ne touche jamais à des  **fils dénudés** .  
Si tu vois un fil dénudé, prévient  **immédiatement**   **tes parents** .



17. Ne  **tire pas sur le fil**  pour débrancher un appareil, tu vas abîmer le cordon et la prise.



7. Ne touche jamais une prise avec tes  **doigts** .  
N'y enfonce jamais d'objet métallique. Tu risques de  **t'électrocuter** .




6. Ne branche pas une  **multiprise**  sur une autre multiprise chargée.  
Elle pourrait  **chauffer**  et même déclencher un incendie.



5. Ne laisse jamais une  **rallonge**  branchée à une prise si elle n'est  **reliée**  à aucun appareil électrique.



13. Ne  **répare**  jamais un appareil électrique sans  **couper le disjoncteur** .  
Même pour changer une ampoule !



12. Tous les appareils électroménagers doivent être branchés sur une  **prise de terre** .



11. Ne laisse jamais ton petit animal  **ronger les fils électriques** . S'il mange le plastique le fil ne t'isolera plus de l'électricité.



COLLER SUR FACE 2

FACE 2

PLIER

PLIER

PLIER

PLIER

PLIER

PARTIE À DÉCOUPER

FACE 1




# 17


## L'électricité : quels usages, quels dangers ?



2. N'utilise jamais d'appareils électriques les mains ou les pieds mouillés.  
**L'eau est un conducteur d'électricité** et tu risques de t'électrocuter.




3. Ne pose jamais d'appareil électrique près de la baignoire ou de la douche.




4. Choisis un appareil électrique qui porte le logo « CE » ou « NF ». Il est conforme aux normes de sécurité européennes.



14. **Débranche** toujours les appareils qui produisent de la chaleur (fer à repasser, plaques électriques...) dès que tu ne les utilises plus.




15. Pense toujours à **débrancher** un appareil électrique avant de le nettoyer.




16. Ne pose jamais de **jouets** ou de **vêtements** sur un **chauffage** électrique. Ils pourraient s'enflammer.



8. Si tu sens des **picotements** en utilisant un appareil électrique, lâche-le immédiatement et **prévies** tes parents.



9. En cas de problème, **coupe le disjoncteur**. Il mettra tout le monde en sécurité.



10. En cas d'accident, compose immédiatement le **15** pour le **SAMU** ou le **18** pour les **pompiers**.

PARTIE A DÉCOUPER